

Consegna 2 S1/L5: DNS e WEB server

Il secondo esercizio di oggi prevedeva di aggiungere alla rete precedentemente costruita e segmentata in 4 VLAN, un server DNS e un server WEB, in modo tale da permettere a qualche computer a scelta, di visitare la pagina web helloworld.html.

Ho scelto di permettere solo ai dispositivi nella VLAN 10 di visualizzare la pagina web. A modifica eseguita, la topologia risulta essere:




Ho aggiunto il server WEB, abilitando il servizio HTTP e modificando a piacimento le pagine WEB del sito. Ho attribuito al server l'indirizzo 192.168.1.32/24




Ho poi configurato il server DNS con indirizzo IP 192.168.1.20/24 e abilitato il servizio DNS, aggiungendo al record il nome della pagina web


helloworld.html e il rispettivo indirizzo IP (192.168.1.32) configurato precedentemente.



L'ultimo step è stato aggiungere l'indirizzo IP del DNS nella configurazione di rete degli host interessati.



L'obiettivo era quello di permettere solo agli host della stanza call center di accedere alla pagina web e dunque ho modificato le impostazioni sullo switch, collegando le porte di connessione ai due server alla VLAN 10.



A questo punto, ho verificato che solo i PC desiderati riuscissero a connettersi con successo alla pagina web, utilizzando il server DNS:

